



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

iBOX PRO-880



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Меры безопасности и предосторожности.....	4
Комплектация.....	6
Особенности видеорегистратора.....	7
Устройство прибора и показания дисплея.....	8
Включение / выключение.....	10
Зарядка аккумулятора.....	10
Установка и извлечение карты памяти.....	10
Выбор режима.....	11
Настройка параметров системы.....	11
Видеозапись.....	12
Режим парковки.....	12
Защита файла горячей кнопкой.....	12
Настройка параметров видео.....	12
Датчик движения.....	13
Фотографирование.....	13
Воспроизведение, удаление и защита файлов.....	14
Соединение с ПК.....	15
Технические характеристики.....	16
Возможные неисправности.....	17
Дополнение к Руководству пользователя.....	19
Адреса сервисных центров.....	22
Нормативная информация.....	24

Внимание!

Руководство пользователя может отличаться от реальных настроек устройства в зависимости от текущей версии ПО.

Актуальную версию руководства можно скачать с сайта
www.ibox.su.

Поздравляем Вас с покупкой новейшего автомобильного видеорегистратора!

Благодарим Вас за выбор видеорегистратора iBOX PRO-880. Он относится к новому поколению цифровых регистраторов, поддерживающих видео, фотосъемку и запись звука. В данном устройстве используется широкоугольная камера Full HD, способная зафиксировать разнообразные сцены естественно и четко, с большей зоной обзора. Прибор предназначен для записи видео- и аудиоинформации в виде файлов на карту памяти. В случае возникновения транспортных происшествий и при необходимости выяснения обстоятельств происшествия, записанные видеофайлы могут быть немедленно воспроизведены с помощью видеорегистратора. Этот прибор может защитить водителя от вымогателей и злоумышленников. Все видеозаписи сохраняются на съемной карте памяти в виде файлов, а это значит, что вы сможете легко поделиться снятыми моментами.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте данный раздел и обязательно следуйте указанным инструкциям. Это поможет обеспечить качественную работу устройства и продлит срок его службы.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Никогда не открывайте корпус устройства или адаптера питания, так как это может привести к поражению электрическим током. Обслуживание устройства должно проводиться только специалистами авторизованного сервисного центра.
- Используйте изделие строго по назначению.
- Не оставляйте устройство на панели управления в автомобиле под воздействием солнечных лучей, так как перегрев батареи может стать причиной нарушения функционирования устройства.
- Не кладите никакие предметы на устройство и не давите на его дисплей, иначе он может треснуть.
- Не прикасайтесь к дисплею острыми предметами, чтобы его не повредить.
- Не устанавливайте устройство в том месте, откуда происходит открытие подушек безопасности.
- Удалите адаптер из гнезда прикуривателя, немедленно выключите устройство, если оно включено, и обратитесь в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:
 1. если адаптер питания или его шнур оплавился и был поврежден;
 2. если корпус либо блок питания были повреждены или в них попа-

ла жидкость.

- Адаптер питания потребляет электроэнергию, даже если батарея заряжена. Поэтому отсоединяйте его от прикуривателя, если не пользуетесь устройством, чтобы автомобильный аккумулятор не разряжался.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

- Не роняйте устройство, берегите его от сильной вибрации, тряски и ударов.
- Не храните устройство и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными материалами.
- Перед очисткой устройства всегда его выключайте. Очистку экрана и поверхности устройства производите с использованием мягкой влажной ткани без ворса.
- Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт изделия. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

- Рабочая температура прибора от -35°C до $+55^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности от 10% до 80%.
- Храните устройство в безопасном месте, чтобы оно не подвергалось воздействию высоких температур (при парковке или попадании прямых солнечных лучей).

РАБОТА С БАТАРЕЕЙ

Устройство оснащено аккумуляторной батареей. Чтобы продлить срок службы батареи соблюдайте следующие инструкции:

- Запрещается подвергать батареи воздействию тепла. Следите, чтобы устройство и установленная в него батарея не перегревались. В противном случае, возникает опасность повреждения или даже взрыва батареи.
- Для заряда батареи используйте только входящий в комплект автомобильный адаптер.
- Запрещается выбрасывать батарею вместе с обычным мусором. Утилизируйте использованную батарею в соответствии с местными нормами.

ТРАНСПОРТИРОВКА

При транспортировке устройства соблюдайте следующие инструкции:

- Перед использованием устройства после транспортировки подо-

ждите некоторое время. В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образоваться конденсат, а это может привести к короткому замыканию.

- Для защиты устройства от грязи, ударов и царапин храните его в защитном чехле.
- При перевозке устройства используйте оригинальную упаковку.

ПИТАНИЕ ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО АДАПТЕРА

Автомобильный адаптер подсоединяйте только к гнезду прикуривателя в автомобиле (с аккумулятором на 12/24 В постоянного тока). Если вы не уверены насчет характеристик питания, обратитесь к производителю вашего автомобиля.

Внимание: Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, то перед началом его хранения и затем перед использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею. В противном случае, срок ее службы сократится.

КОМПЛЕКТАЦИЯ*


- видеорегистратор
- провод питания (вход 12/24 В, выход 5 В)
- крепление на присоске
- USB-кабель
- руководство пользователя
- упаковка

* Производитель оставляет за собой право без уведомления изменять комплектацию.

ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

- 6-ти слойная стеклянная линза с поляризационным фильтром
- Процессор Novatek
- Объектив — угол обзора 155°
- Разрешение видео — Full HD 1920x1080 (30 к/с), Real HD 1280x720 (30 к/с)
- Сенсор OMNIVISION. Матрица 5.0 Мп 1/4", высокая светочувствительность
- Разрешение фото 3 Мп
- Функция DEWARP - Коррекция оптического искажения по краям
- Датчик движения
- Легкосъемный кронштейн с функцией «быстрый поворот к инспектору»
- Функция автоматического включения и выключения записи после подачи питания
- G-сенсор: функция автозащиты файлов от перезаписи при ударе
- Циклическая запись 1, 3, 5, мин. фрагменты, непрерывная, без потери секунд
- Функция ручной установки защиты файлов от перезаписи
Внимание! Максимальный объем хранения заблокированных видеозаписей на внешней карте памяти не должен превышать 1 ГБ
- Цифровой стабилизатор изображения, шумоподаватель
- 1,5-дюймовый цветной TFT LCD-дисплей
- Встроенные динамик и микрофон
- Удобная система крепления и снятия с лобового стекла
- Наложения даты и времени на запись
- Температурный режим эксплуатации адаптирован для РФ
- Товар сертифицирован ЕАС

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ



1. ▲ Кнопка перехода вверх при работе с меню
2. ☰ Кнопка перехода в меню настроек и выхода из него
3. ▼ Кнопка перехода вниз при работе с меню
4. **USB** разъем
5. Объектив камеры
6. Динамик
7. **OK** Кнопка входа в подменю / выбора функции / начала записи / фотографирования
8. **M/** Кнопка переключения режимов видео / фото / воспроизведения, защита файла от стирания
9. ⏻ Кнопка включения и выключения прибора (долгое нажатие)
10. Дисплей
11. **SD** Разъем для подключения карты памяти
12. Слот для кронштейна
13. **MIC** Микрофон
14. **RESET** Кнопка перезагрузки системы
15. Индикатор видеозаписи
16. Цикл записи
17. Экспозиция
18. Индикатор микрофона
19. Дата
20. Время
21. Индикатор заряда батареи
22. Индикатор карты памяти
23. Разрешение
24. Время записи
25. G-сенсор

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для включения устройства нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку  — на экране отобразится заставка, после чего начнется видеозапись. Для выключения устройства также нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку

. Включение устройства происходит автоматически после подключения автомобильного адаптера и подачи питания на видеорегистратор. Через несколько секунд автоматически начнется запись, при условии, что карта памяти установлена и на ней есть свободное место. Для остановки записи нажмите кнопку **ОК**. Если во время записи питание отключится, то видеорегистратор выключится через несколько секунд.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Предупреждение:

Перед началом использования устройства, необходимо зарядить аккумуляторную батарею. Встроенный аккумулятор не предназначен для обеспечения длительной автономной работы устройства, он служит для корректного завершения записи при отключении внешнего питания.

1. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи:



Полный заряд



Средний заряд



Низкий заряд

2. Зарядка аккумулятора может осуществляться через USB кабель от персонального компьютера (ПК) или от автомобильного адаптера питания. Для зарядки от ПК подключите USB кабель к разъему mini-USB устройства, затем подключите устройство к ПК. Для зарядки с помощью автомобильного адаптера питания подключите разъем автомобильного адаптера к разъему mini-USB устройства, затем вставьте автомобильный адаптер в гнездо прикуривателя автомобиля.

Предупреждение:

Допускается использовать только автомобильный адаптер питания из комплекта поставки с выходным напряжением 5 В. Применение автомобильного адаптера питания имеющего другие технические характеристики может привести к выходу устройства из строя.

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ

Установите карту памяти в разъем на корпусе. До установки карты памяти убедитесь, что устройство выключено, и вставьте карту в слот до щелчка. Если вы установите карту памяти неправильно, это может

привести к ее повреждению или повреждению видеорегистратора.

Чтобы извлечь карту памяти, сначала выключите устройство, затем слегка нажмите на карту памяти и извлеките ее из устройства.

Отснятый материал записывается на карту памяти микро-SD объемом до 32 ГБ. Для записи видео в высоком разрешении 1920x1080p, 1280x720p рекомендуем Вам приобрести микро-SD карту объемом 16 ГБ либо 32 ГБ. При этом скорость записи и чтения SD карты должна быть не менее 10 класса.

После того, как карта памяти установлена в видеорегистратор, устройство определяет ее как накопитель по умолчанию, при этом записанные на нее ранее файлы могут не читаться.

Если видеорегистратор не распознает карту памяти, извлеките ее и установите снова. Если это не помогло, попробуйте использовать другую карту памяти.

Предупреждение:

Правильно вставляйте карту памяти в слот и не прилагайте чрезмерных усилий.

ВЫБОР РЕЖИМА

Нажимайте кнопку **M/A** когда не ведется съемка, чтобы изменить текущий режим видеорегистратора. Каждому режиму видеорегистратора соответствует определенный индикатор в левом верхнем углу экрана:



- режим видеозаписи;



- режим фотокамеры;



- режим воспроизведения

При включении устройство автоматически переходит в режим видеозаписи.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

Перед использованием видеорегистратора убедитесь, что настройки даты, времени, разрешение и качество фото и видеосъемки Вас устраивают. Включите аппарат кнопкой  (без микро-SD карты). Войдите в меню, нажав кнопку  2 раза. С помощью кнопок **▲**, **▼** и **OK** выполните настройки (жирным шрифтом выделено рекомендуемое значение):

Параметр	Значение
Дата/Время	Установка даты/Времени
Авто выключение	Выкл / через 1 мин / 3 мин
Язык	Korean / Русский / Spanish
Частота сети	50 Гц / 60 Гц
Отключение экрана	Выкл / 3 мин / 5 мин / 10 мин
Форматирование	Форматирование SD-карты
Настройки по умолчанию	Сброс на заводские установки
Версия ПО	Номер версии ПО

ВИДЕОЗАПИСЬ

Когда устройство находится в режиме видеозаписи (в левом верхнем углу экрана отображается индикатор ) , на экране мигает индикатор [●]. Нажмите кнопку **OK** еще раз, чтобы остановить видеозапись, тогда индикатор [●] исчезнет с экрана.

РЕЖИМ ПАРКОВКИ

- для активирования функции зайдите в меню видеорегистратора и в пункте **Режим Парковки** выбрать **Вкл**, по умолчанию данная функция отключена. Включение режима мониторинга на парковке отображается пиктограммой  на дисплее;
- выключите зажигание и покиньте салон автомобиля;
- видеорегистратор автоматически включит видеозапись в случае, если во время стоянки автомобиля будет зафиксировано механическое воздействие на его кузов.

ЗАЩИТА ФАЙЛА ГОРЯЧЕЙ КНОПКОЙ

Чтобы защитить файл от дальнейшей перезаписи, нажмите кнопку **M/A** в режиме видеозаписи. Файлы со значком  защищены от перезаписи.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕО

Перед использованием видеорегистратора убедитесь, что наст-

ройки даты, времени, разрешение и качество видеосъемки Вас устраивают. Включите устройство кнопкой . В режиме видеозаписи войдите в меню настроек, нажав кнопку , когда не ведется запись. С помощью кнопок ,  и **ОК** выполните настройки (жирным шрифтом выделено рекомендуемое значение):

Параметр	Значение
Разрешение	FHD 1920x1080 HD 1280x720 WVGA 864x480 VGA 640x480
Цикл записи	Выкл / 1 мин / 3 мин / 5 мин
Экспозиция	+3 ... 0 ... -3
Запись звука	Выкл / Вкл
Датчик движения	Выкл / Вкл
Штамп даты и времени	Выкл / Вкл
G-сенсор	Выкл / Высокая / Средняя / Низкая
Режим Парковки	Выкл / Вкл

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Видеорегистратор оборудован встроенным датчиком движения. Он автоматически включает видеозапись при появлении движущегося объекта в зоне видимости видеорегистратора или при начале движения автомобиля. Во время длительных остановок и отсутствия движения в кадре запись будет остановлена. Для включения датчика движения перейдите в меню настроек видеосъемки, выберите пункт **Датчик движения** и установите значение **Вкл**.

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

Когда устройство находится в режиме фотокамеры (в левом верхнем углу экрана отображается индикатор ) , сфокусируйтесь на нужном объекте. Следите, чтобы видеорегистратор был неподвижен. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сделать снимок. Вы услышите характерный звук, свидетельствующий о том, что снимок был сделан.

Чтобы настроить параметры фотосъемки, нажмите 1 раз кнопку  в режиме фото и с помощью кнопок ,  и **ОК** выберите необхо-

димое значение (жирным шрифтом выделено рекомендуемое значение):

Параметр	Значение
Режим съемки	Один снимок / 2 секунды / 5 секунд / 10 секунд
Разрешение	1,3М 1280x960 / 2М 1920x1080 / 3М 2048x1536
Серийная съёмка	Выкл / Вкл
Качество	Высокое / Нормальное / Экономичное
Резкость	Высокая / Нормальная / Низкая
Баланс белого	Авто / Дневной свет / Облачно / Вольфрам
Цвет	Нормальный / Черно-белый / Сепия
ISO	Авто / 100 / 200 / 400
Экспозиция	+3 ... 0 ... -3
Стабилизация	Выкл / Вкл
Быстрый просмотр	Выкл / 2 секунды / 5 секунд
Штамп даты и времени	Выкл / Вкл

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ФАЙЛОВ

Нажмите кнопку **OK** для начала воспроизведения или паузы. Чтобы перейти к просмотру другого файла, нажмите клавишу **OK**. Затем с помощью клавиш **▲** и **▼** выберите нужный файла для просмотра. Нажмите **OK** для его воспроизведения или паузы.

Чтобы удалить один или несколько файлов, кнопками **▲** и **▼** выберите нужный файл и нажмите кнопку **⌂**. В открывшемся меню выберите параметр **Удалить** и выберите нужную операцию: **Удалить текущий файл** или **Удалить все**.

Нажмите кнопку **⌂** чтобы настроить защиту файлов, кнопками **▲** и **▼** выберите параметр **Защитить** и нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Затем кнопками **▲** и **▼** выберите нужную операцию. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

СОЕДИНЕНИЕ С ПК

Соедините видеорегистратор с компьютером с помощью кабеля USB. Тогда в папке «Мой компьютер» вы обнаружите новый внешний диск, где будут сохранены все видеозаписи и снимки, сделанные с помощью видеорегистратора.

Примечания:

Устройство совместимо с операционными системами Windows 2000/XP/Vista, Windows 7, MAC OS x 10.3.6 и выше.

Если в течение 30 секунд видеорегистратор не распознается компьютером, отключите устройство от компьютера, а затем подключите снова.

Рекомендуется сначала скопировать файлы на компьютер, и только потом воспроизводить их, т.к. при передаче больших объемов данных по кабелю скорость воспроизведения может быть недостаточной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор	Novatek
Матрица	Сенсор OmniVision. Матрица 5.0 Мп 1/4", высокая светочувствительность
Объектив	Угол обзора 155°
Функция DEWARP	Коррекция оптического искажения по краям
Дисплей	1,5", TFT LCD-дисплей
Разрешение видео	Full HD 1920x1080 HD 1280x720 WVGA 864x480 VGA 640x480
Разрешение фото	3 Мп
Баланс белого	Авто, ручной
Экспозиция	Авто, ручной
Циклическая запись	Есть, блоками по 1, 3, 5 мин., без пауз
Защита файла от стирания	Есть
Датчик движения	Есть
Авто старт записи	Есть
G-сенсор	Есть
Режим парковки	Есть
Стабилизатор изображения	Есть
Носитель информации	Микро SD до 32 ГБ (10 класс)
Штамп на видео	Дата, время
Интерфейс	USB
Микрофон и динамик	Встроенные
Провод адаптера питания	4 м
Аккумуляторная батарея	Встроенная 300 мАч, 3.7В, Li-ion
Размер, вес	65 мм x 43 мм x 20 мм, около 40 гр

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправности	Возможные причины	Способ устранения
Устройство не включается.	1. Низкий заряд батареи. 2. В устройстве образовался конденсат.	1. Зарядите батарею. 2. Оставьте устройство примерно на час, чтобы влага испарилась.
Батарея не заряжается.	1. Зарядное устройство подсоединено неправильно. 2. Батарея вышла из строя.	1. Убедитесь, что подключаете устройство к источнику питания правильно. 2. Работоспособность батареи утрачивается через несколько лет.
Не осуществляется видеозапись.	1. В устройство не установлена карта памяти. 2. Карта памяти установлена неправильно. 3. Карта памяти не позволяет записывать информацию.	1. Установите карту памяти. 2. Установите карту памяти правильно. 3. Отформатируйте карту памяти.
Изображение размытое.	Объектив загрязнен.	Протрите объектив, чтобы удалить пыль и грязь.
Невозможно установить соединение с ПК.	Неправильно подсоединен кабель USB.	Правильно подсоедините кабель USB.
Полосы на изображении.	Прямой и/или яркий свет приводит к появлению полос на экране.	Поменяйте частоту экрана в пункте настроек меню «Частота» на 60 Гц.
Изображение на экране размытое.	Если солнечные лучи направлены прямо на экран, то изображение на экране будет размыто.	Отрегулируйте положение устройства.
Изображение слишком тусклое / яркое.	Неправильные настройки экспозиции.	Отрегулируйте экспозицию.

Дата и время в отметке на изобра- жении указаны неправильно.	Дата и время не настроены.	Выполните настройку даты и времени в меню систем- ных настроек.
Системный сбой в работе видеорегис- тратора (нет изобра- жения на экране, невозможно перейти к другому изображе- нию, устройство не реагирует на нажа- тия кнопок).	Системный сбой может быть вызван некоррек- тными операциями, например, извлечение карты памяти во время видеозаписи, частными или некорректными нажа- тиями на кнопки устро- йства.	Проведите восстановление заводских настроек, нажав кнопку RESET.

ВАЖНО!

Поскольку устройство рассчитано на источник питания 5 В постоянного тока, не забывайте использовать только провод питания, идущий в комплекте, т.к. он оснащен встроенным адаптером с 12 В на 5 В. Если вы подключите к аппарату провод питания от другой техники, то высока вероятность пожара и выхода устройства из строя. В данном случае устройство не подлежит бесплатному гарантийному ремонту. Поскольку встроенный аккумулятор эксплуатируется в сложных условиях (мороз, несвоевременная полная зарядка и т.д.), использование его как основного источника питания невозможно. Поэтому встроенный аккумулятор предназначен только для окончательной записи файлов при прекращении подачи питания, поступающего через кабель от прикуривателя.

По своей сути видеорегистратор похож на обычный компьютер. При использовании больших массивов данных видео на низкоскоростных картах памяти возможны программные сбои. При зависании устройства во время работы, его необходимо просто перезагрузить.

В зависимости от версии ПО, возможны незначительные расхождения между данным Руководством и выводимой на экране устройства информацией. Вся информация и рекомендации по использованию несут исключительно справочный характер и не могут быть основанием для претензий. Компания не несет ответственности за возможное повреждение устройства или потерю данных вследствие неправильного обращения с видеорегистратором. Конструкция видеорегистратора, встроенное ПО и содержание данного Руководства могут быть изменены без предварительного уведомления. Товарные знаки и наименования, встречающиеся в данном Руководстве, являются собственностью их владельцев.

ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку.

Надеемся, что данное изделие будет безупречно функционировать при соблюдении правил его эксплуатации. Однако, если изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру (продавцу), у которого Вы приобрели это изделие, или в один из авторизованных сервисных центров. Но прежде внимательно ознакомьтесь с Руководством пользователя.

Дополнительные условия

- При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить данное Руководство пользователя и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер, версия и наименование модели приобретённого Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне.
- Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.
- Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. При бережном и внимательном отношении оно будет надёжно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
- В течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки с обозначением наименования модели, версии, серийного номера изделия. Повреждение или отсутствие маркировочной наклейки может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.
- Если в процессе эксплуатации изделия Вы обнаружите, что параметры его работы отличаются от изложенных в Руководстве пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам товар, либо в любой авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны в данном талоне.
- Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон).

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись

продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены правильно.

2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

4. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.

5. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве пользователя;
- небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждений животными;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- воздействия вредоносных программ;
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

6. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).

7. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.

8. Замену изделия или возврат денег авторизованный сервисный центр не производит.

9. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических

неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания. Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству пользователя.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Производитель: iBOX Inc.
Saebyeoksijang-ro 103beon-gil, Sasang-gu, Busan, South Korea

Список сервисных центров прилагается

Компания-производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете узнать на сайте www.ibox.su.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

г.Воронеж, «АВТО-ЦИФРА», ул.Ф.Энгельса, д.64 А, ТРЦ «Атмосфера», 5 эт., часы работы: 10:00-19:00, без обеда, суббота и воскресенье - выходной, т.+7 (953) 119-93-57

г.Екатеринбург, «АВТО-ЦИФРА», ул.Героев России, д.2, ТЦ «Свердловск», 4 эт., часы работы: 10:00-19:00, обед 13:00-14:00, воскресенье - выходной, т.+7 (343) 938-98-99, +7 (901) 2510-58-46

г.Ижевск, «АВТО-ЦИФРА», ул.Удмуртская, д.304, ТЦ «Аврора-Парк», 4 эт., оф. 415, часы работы: 9:00-18:00, обед 13:00-14:00, суббота и воскресенье - выходной, т.+7 (3412) 77-22-80, +7 (922) 517-22-80

г.Казань, «АВТО-ЦИФРА», ул.Сары Садыковой, д.30, ТЦ «Бахадир», 1 эт., часы работы: 9:00-19:00, без обеда, без выходных, т.+7 (965) 627-06-68

г.Киров, «АВТО-ЦИФРА», ул.Профсоюзная, д.11, ТЦ «Радуга», 2 эт., часы работы: 9:00-19:00, обед 13:00-14:00, суббота и воскресенье - выходной, т.+7 (8332) 77-83-81

г.Набережные Челны, «АВТО-ЦИФРА», пр.Мира, д.49А, ТЦ «Палитра», 4 эт., оф.2, часы работы: 10:00-18:00, воскресенье - выходной, т.+7 (8552) 390-090, +7 (951) 061-99-45

г.Нижний Новгород, «АВТО-ЦИФРА», ул.Южное шоссе, д.2Г, ТРЦ «Крым», или ул.Родионова, д.187В, ТРК «Фантастика», часы работы: 10:00-21:00, без обеда, т.+7 (831) 291-38-01, +7 (952) 769-85-44

г.Ульяновск, «АВТО-ЦИФРА», ул.Димитрова, д.16, гипермаркет «Магнит», или Ульяновский проспект, д.6, ТЦ «Гранд», часы работы: 9:00-21:00 ежедневно, т.+7 (800) 555-27-70

г.Чебоксары, «АВТО-ЦИФРА», ул.Ярославская, д.27, оф.601, ДЦ «Республика», часы работы: 9:00-18:00, без обеда, суббота 10:00-14:00, воскресенье - выходной, т. +7 (8352) 38-63-76, +7 (927) 668-63-76

Ярославская обл., пос.Нагорный, «АВТО-ЦИФРА», ул.Дорожная, д.6а, ТРК «Ярославский Вернисаж», часы работы: 9:00-19:00, без обеда, суббота и воскресенье - выходной, т.+7 (4852) 233-73-97

Казахстан, г.Алматы, ТЦ «Яляя», бутик Л-09

Киргизия, г.Бишкек, рынок Дордой, Автозапчасти 5-й проход, 0-й ряд, контейнер № 19.

Киргизия, г.Бишкек, рынок Кудайберген, Н ряд, контейнер № 4/1.

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (Регулирующие нормы)

В целях идентификации при обеспечении соответствия стандартам устройству iBOX PRO-880 присвоено обозначение модели N880.



Продукты с маркировкой CE соответствует требованиям директивы Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) - данные директивы выпущены Комиссией Европейского союза.

Соответствие требованиям данных директив указывает на соответствие следующим Европейским стандартам:

EN 301 489-1 V1.9.2 : 2011

EN 301 489-1 V1.9.2 : 2002

EN 55022:2010, Class B

EN 55024:2010

EN 61000-4-2 : 2010

EN 61000-4-3 : 2010

EN 61000-4-6 : 2009

EN 61000-4-8 : 2010

ISO7637-2 : 2008

EN 300 440-1 V1.6.1 : 2010

EN 300 440-2 V1.4.1 : 2010

IEC 60950-1 : 2005+ a1 : 2009

Производитель не несет ответственности за модификации, выполненные пользователем, и вызванные ими последствия, которые могут вызвать несоответствие продукта указанной маркировке CE.

Свидетельство соответствия стандартам

Компания iBOX Technology заявляет, что устройство N880 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/EC.

WEEE Электронные отходы



Данное изделие запрещено утилизировать с обычным бытовым мусором согласно директиве ЕС об отработавшем электрическом электронном оборудовании (WEEE-2002/96/EC). Вместо этого его следует утилизировать, сдав его в место продажи или муниципальный пункт утилизации и переработки.



Редакция: A00
12/2019

Отказ от ответственности

Любые технические характеристики устройств и документация могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания iBOX Technology не гарантирует, что данный документ не содержит ошибок. Компания iBOX Technology не несет ответственности за ущерб, причиненный прямо или косвенно от ошибок, упущений или несоответствий между устройствами и документацией.

Примечания

Не все модели могут использоваться во всех регионах. В зависимости от приобретенной модели, цвет и внешний вид устройства и аксессуаров могут не полностью совпадать с описанием, приведенном в этом документе.

Торговые марки

© 2012 iBOX Inc. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев.



* Данное руководство носит исключительно справочный характер и не может служить основанием для претензии

iBOX Inc. South Korea
www.ibox.su

